



Obr. 1, Fig. 1

**Přístroj spínací  
pro spínací hodiny**

**Návod k instalaci a používání**

**1. TECHNICKÉ ÚDAJE**

Napájecí napětí:	230 V AC ( $\pm 10\%$ ), 50 Hz
Spínací prvek:	relé (bezpotenciálový bezpečný zapínací kontakt)
Spínaný výkon:	max. 2 300 W AC-1 max. 750 W žárovky max. 350 VA zářivkové (ledkové) předřadníky max. 750 VA motory (AC-15)
Předřazené jištění:	max. 16 A
Připojovací svorky:	šroubové, max. 2,5 mm <sup>2</sup> (svorky N, L, výstup) šroubové, max. 1,5 mm <sup>2</sup> (svorky 1, 2)
Stupeň krytí:	IP 20 (dle ČSN EN 60529)
Pracovní teplota:	0 °C až +50 °C

**2. POUŽITÍ A FUNKCE**

Spínací přístroj 3292U-A00013 slouží k napájení a jako výstupní prvek výhradně pro následující ovládací jednotky:

- programovatelné spínací hodiny **3292X-A20301 xx**  
(x ... identifikátor designové řady – A, M, E, H, xx ... barevné provedení).

Spínacím prvkem přístroje je relé se zapínacím kontaktem. Jeho činnost je řízena z ovládací části. Výstup je bezpečně galvanicky oddělený jak od napájení (L, N) a vstupních svorek (1, 2), tak od vnitřních obvodů připojené ovládací jednotky. Lze tedy využívat bezpotenciálové spínání nebo spínání napětí různých hodnot, vč. 230 V AC odlišné fáze, než má napájecí napětí.

Svorky 1, 2 slouží k připojení bezpotenciálového kontaktu pro externí ovládání:

- Bezpotenciálový kontakt pro externí ovládání lze použít ve spojení s programovatelnými spínacími hodinami 3292X-A20301 xx.

**3. INSTALACE**

**3.1 Všeobecná upozornění**

Připojení přístroje k elektrické síti smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením instalace odpojte síťové napájecí napětí!

Spínací přístroj je určen pro nepřetržitý provoz a pro připojení na pevnou instalaci, která musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

Elektrický okruh, na který je přístroj připojen, musí být jištěn prvkem s vypínacím proudem max. 16 A.

Pro připojení bezpotenciálového kontaktu ke svorkám 1, 2 použijte šroubovák o max. šířce 2,5 mm.

**3.2 Připojení**

Přístroj je určen pro montáž do typizované zapuštěné elektroinstalační krabice (min. hloubka 28 mm).

K přístroji připojte napájení (vodiče L, N), ovládané zařízení a příp. vnější teplotní snímač nebo kontakt.

Výstupní kontakt je bezpotenciálový (obr. 1).

**3.3 Montáž**

Přístroj upevněte do instalační krabice. Přiložte na něj designový rámeček (není součástí dodávky). Ovládací jednotku (spínací hodiny) zasuňte opatrně konektorem do spínacího přístroje.

Uvedení do provozu je popsáno v návodu k použité ovládací jednotce.

**3.4 Demontáž ovládací jednotky**

Ovládací jednotku uvolněte vsunutím vhodného nástroje do jejích bočních prohlubní nebo tahem za rámeček a sejměte ji ze spínacího přístroje.